# ConCorde sPhone 2100

# Használati útmutató

## JELLEMZŐK:

Nagy gombok

Egyszerű menü

SOS gomb (hívás és SMS)

Zseblámpa funkció

# A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

**1) Hangszóró**

**2) Kijelző**

**3) Fel/Le gomb**

* Készenléti állapotban: A Fel gomb megnyomásával beléphet a menübe.
* Készenléti állapotban: A Le gomb megnyomásával beléphet a telefonkönyvbe.
* A menüben és a telefonkönyvben a Fel/Le / gombokkal válthat a menüpontok és bejegyzések között

**4) Hívás/OK gomb**

* Hívás indítása / Hívás fogadása.
* A menüben: megerősítés
* Készenléti állapotban: a beírt telefonszám hívása

**5) Hívás vége/Vissza/Törlés/Be-/Kikapcsolás gomb**

* Hívás befejezése.
* A menüben: visszalépés az előző menüpontra.
* Bejegyzés törlése.
* Be/kikapcsolás: hosszan nyomva 2 másodpercig

**6) 1-es gomb**

* Hosszan nyomva a hangposta elérése (a telefonkönyvben állíthatja be a hangposta számát a gyorshívó gomboknál)

**7) * gomb**

* SMS: speciális karakterek bevitele ( , . ? ; : ! “ ’ @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] % = / \ # * $ § ...).
* Készenléti állapotban: kétszer megnyomva + megjelenítése (országhívószámok beviteléhez,

pl.: +36 Magyarország)

**8) 0-ás gomb**

* SMS: szünet beiktatása
* Hívás közben hosszan nyomva a kihangosító bekapcsolása

**9) #kettőskereszt gomb**

* SMS: váltás a nagybetű / kisbetű között / számok között.

**10) Akkumulátor (1000mAh)**

**11) Hálózati töltő**

**12. Hangerőgomb +/–**

* Hangerő beállítása

**13. FM rádió gomb**

**14. SOS gomb**

**15. Zseblámpa/Riasztás**

* Felfelé: zseblámpa bekapcsolása
* Lefelé: ébresztő beállítása

**16. Billentyűzár**

**17. Töltő aljzat**

**18. Fülhallgató aljzat**

**19. Akkumulátor tartó**

**Be-kikapcsolás**

Tartsa nyomva a gombot legalább 2 másodpercig a készülék be- és kikapcsolásához.

**PIN kód beírása**

A készülék bekapcsolása után meg kell adni a 4 jegyű PIN kódot.

**Belépés a menübe**

A Fel gomb megnyomásával beléphet a menübe, a menü pontjai között a Fel/Le / gombokkal léptethet. A Hívás gombbal beléphet a menüpontokba.

SMS Üzenetek Eszközök Telefonkönyv

Számológép Hívás info Beállítások

**FUNKCIÓK**

* **Bejövő hívás:** A Hívás gomb megnyomásával fogadhatja a bejövő hívást.
* **Hívás elvetése:** A Hívás vége gombbal elvetheti a hívást.
* **Hívás befejezése:** A Hívás vége gombbal befejezheti a hívást to end call.
* **Kihangosító:** Beszélgetés közben nyomja meg a gombot a kihangosító aktivitálásához.
* **Hívás indítása:** Írja be a telefonszámot, majd a Hívás gombbal elindíthatja a hívást.
*__Újrahívás:__ Készenléti módban a Hívás gombbal lépjen be a híváslistába, a Fel/Le / gombokkal válassza ki a megfelelő számot, nyomja meg a Hívás gombot, válassza a Hív opciót, majd a Hívás gomb megnyomásával újrahívhatja a kiválasztott számot.

__SMS üzenetek__: Lépjen be a menübe a Fel megnyomásával, majd válassza ki az SMS üzenetek menüpontot. A Hívás gomb megnyomásával beléphet. A következő lehetőségek közül választhat:

– Új SMS írása .
– Beérkezett SMS.
– Elküldött SMS
– Piszkozatok
– Sablonok
  – Új sablon
  – Kérem válaszoljon
  – Tárgyaláson vagyok
  – Elfoglalt vagyok
  – Kések
  – Hívj este
– SMS törlése
  – Összes SMS
  – Beérkezett SMS
  – Elküldött SMS
  – Piszkozatok
  – Sablonok
– Hangposta száma
– Szolgáltató központ
– Állapotjelentés: ki/be kapcsolható állapotjelentés az SMS-ek kézbesítéséről
– Memória állapota: a SIM kártya és a telefon memória kihasználtságát jelzi

**SMS írása:** Válassza az Új SMS írását. Az egyes gombok ismételt megnyomásával írhatja be a betűket, számokat, karaktereket. A Hívás gomb kétszeri megnyomásával kiválaszthatja a Küldést, ezután meg kell adnia a címzett telefonszámát, vagy ki kell választania a telefonkönyvből. A telefonkönyvben kiválasztott telefonszámot a Hívás gomb egyszeri megnyomásával megerősítheti majd a Hívás gomb ismételt megnyomásával elküldheti az SMS-t.

**Telefonkönyv:**

**Keresés a telefonkönyvben:** A Le gomb megnyomásával beléphet a telefonkönyvbe. A billentyűk segítségével, a beírt betűvel kezdődő bejegyzésre ugorhat a telefonkönyvben. A bejegyzések között a Fel/Le / gombokkal válthat. A kiválasztott telefonszámot a Hívás gomb megnyomásával hívhatja.

**A telefonkönyv funkciói:**

Lépjen be a menübe a Fel gomb megnyomásával,válassza a telefonkönyvet, majd a Hívás gomb megnyomásával lépjen be.

– Név keresés: keresés a telefonkönyvben név szerint
– Új névjegy: új névjegy hozzáadása a telefonkönyvhöz
– Névjegy törlése: Névjegy törlése a telefonkönyvből
– Névjegy másolása: Névjegy másolása a telefonkönyvből
– Segélyhívó beállítások
  - SOS szám: megadhatja a vészhelyzet esetén hívandó általános telefonszámot
  - Tulajd info: megadhatja a tulajdonos nevét, elérhetőségét.
  - Segélyhívó számok: 5db vészhívószám adható meg.
  -Vészjelző szöveg: megadhatja a vészjelző szöveget
  - Vészhívó szám: ki- és bekapcsolhatja a segélyhívó funkciót
– Gyorshívó gombok: egy tárolt telefonszám hívása egyetlen gombnyomással.

Lépjen be a menübe, válassza a Telefonkönyvet, majd a Gyorshívó gombok opciót. Válasszon a **0-9**, * és # gombok közül. Nyomja meg a Hívás gombot, majd válassza a Létrehoz opciót. A megerősítéshez nyomja meg a Hívás gombot. Válassza ki a megfelelő telefonszámot a telefonkönyvben, majd nyomja meg a Hívás gombot a megerősítéshez..

A gyorshívó gombokhoz hozzárendelt telefonszámot a megfelelő gomb hosszú megnyomásával azonnal hívhatja. Az 1-es gomb a gyári beállítás szerint a Hangposta gyorshívó gombja, de ezt módosíthatja.

– Telefonkönyv beállítások
  - Mentés a következő helyre: választhat, hogy az új névjegyek/telefonszámok a SIM kártya vagy a telefon memóriájába legyenek elmentve .
  - Memória állapota: a SIM kártya és a telefon memória kihasználtságát jelzi

**Hívás info:** A Fel gomb megnyomásával lépjen be a menübe, majd válassza a Hívás info menüpontot. a Hívás gomb megnyomásával lépjen be. A következő opciók közül választhat:
– Nem fogadott hívások: a nem fogadott hívások listája
– Hívott számok: a hívott számok listája

– Bejövő hívások: a bejövő hívások listája
– Összes törlése:
  - Összes hívás törlése
  - Összes nem fogadott törlése
  - Összes hívott törlése
  - Beérkezett üzenetek törlése
– Hívás időtartama
  - Utolsó hívás
  - Összes hívás
  - Hívott számok
  - Bejövő hívások
  - Számlázók nullázása

**Ha a kijelző nem fogadott hívást jelez:** Nyomja meg a Hívás gombot a nem fogadott hívás részleteinek megtekintéséhez. A Hívás gomb megnyomása után a következő opciók közül választhat: Hív, SMS küldése, Részletek, Mentés telefonkönyvbe, Töröl.

**Eszközök:** A Fel gomb megnyomásával lépjen be a menübe, válassza az Eszközöket, majd a Hívás gomb megnyomásával lépjen be. A következő opciók közül választhat:
– Ébresztő: beállíthatja, szerkesztheti, törölheti az ébresztést
  - Ébresztő beállítása
  - Összes törlése
– Memo: szerkesztheti, törölheti az emlékeztetőt
  - Memo szerkesztése
  - Összes törlése
– Születésnap emlékeztető: beállíthatja, szerkesztheti, törölheti a születésnap emlékeztetőt
  - Új születésnap
  - Születésnap szerk.
  - Születésnap törlése

**Ébresztő:** Válassza az Ébresztő beállítását, nyomja meg kétszer a Hívás gombot, majd válassza az Egyszeri vagy Heti ébresztőt. A Hívás gomb megnyomása után írja be az ébresztés idejét, válassza ki a csengőhangot, majd Hívás gombbal erősítse meg a választást.

**Számológép:** Lépjen be a menübe, majd válassza a Számológép menüpontot.
**Alapvető matematikai számításokat végezhet:** írja be a számot, a Fel/Le / gombokkal válassza ki a megfelelő műveletet: +, –, x,/, vagy =.
A Hívás gombbal erősítse meg a választást.

**Beállítások: Lépjen be a menübe a** Fel gomb megnyomásával. Válassza a Beállítások menüpontot, majd a Hívás gomb megnyomásával lépjen be. A következő opciók közül választhat:
– Csendes mód: csendes mód be-, kikapcsolása
– Vibrációs jelzés: vibrációs mód be-, kikapcsolása
– Telefon beállítása
  - Dallam: beállíthatja a csengőhangot, billentyűhangot, SMS hangot, születésnap emlékeztető

dallamát. A billentyűhangnál választhatja a “Beszélő számgombok” beállítást. Ilyenkor a **0-9**, * és # gombok megnyomását beszédhang kíséri.

- Hangerő: beállíthatja a hangszóró, csengőhang, SMS, gomb, bekapcsolás, kikapacsolás hangerejét

-Kontraszt: a kijelző kontrasztjának beállítása: 1-10 skálán

-Nyelv: 4 féle nyelv közül választhat: magyar, angol, cseh, szlovák

- Óra beállítás: beállíthatja az időt, az idő formátumot, dátumot, dátum formátumot .

– Hálózat beállítás

- Hívás várakoztatás
- Átirányítás: a következő lehetőségek köül választhat: Összes hívás, Ha foglalt, Nincs válasz, Nincs térerő.
- Hívásletiltás: a következő lehetőségek közül választhat: Kimenők blokkolása, Nemzetközi hívások blokkolása, Összes bejövő blokkolása, Összes bejövő blokkolása roamingoláskor
- Hálózatválasztás: Automata és kézi beállítás
- Szám elrejtése

– PIN kérelem: PIN kérelem bekapcsolása, kikapcsolása, PIN csere

– Gyári visszaállítás: a gyári beállítások visszaállítása

**SPECIFIKÁCIÓ**

GSM frekvencia: GSM 900/1800 MHz
Akkumulátor: Li-Ion 3.7 V, 1000mAh
A készülék mérete: 106.7*50*15.5mm
Súly: 80g (akkumulátorral)

Kérjük a meghibásodott és javíthatatlan készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem vigye a kijelölt gyűjtőhelyre.
Kérjük, hogy a készüléket az előírásoknak megfelelően használja
Csak a mellékelt töltőt és akkumulátort használja.
A készülék meghibásodása esetén forduljon a garanciajegyen feltüntetett szakszervizhez. Soha ne próbálja meg otthon szétszedni a készüléket, mert a garancia hatályát veszíti!

**FIGYELEM! A készülék bármely jellemzője vagy funkciója előzetes bejelentés nélkül változhat.**

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Mi, ConCorde Elektronik Kft.
(importáló)
Budapest, 05-09-011692

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:

ConCorde sPhone 2100 mobiltelefon

Gyártó:
ConCorde

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 10. §-ában foglaltaknak, valamint a 2003. évi C törvényben meghatározott alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

| | |
|---|---|
| Távközlési: | EN 301511 V9.0.2 |
| SAR: | EN 50360:2001 |
| | EN 62311:2008 |
| EMC: | EN 301489-1:V1.8.1 (2008-04) |
| | EN 301489-7:V1.3.1 (2005-11) |
| Biztonsági: | EN 60950-1:2005 |

(Az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg egyéb normatív dolumentumok pontos megjelölése.)

A fent megnevezett termék megfelel az 1999/5EK irányelv összes lényeges előírásának.
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

Budapest, 2011. 10.06. ConCorde Elektronik Kft.

# ConCorde sPhone 1100

# User manual

# FEATURES

Big keys

Easy operation

SOS Button (call and SMS)

Flashlight

**INTRODUCTION**

**1 Receiver**

**2 Display (Screen)**

**3 Arrow key**

* On standby: enter the menu with ⌒ .
* On standby: enter the phone book with ⌣ .
* Scroll through menu and phone book with ⌒ and ⌣ .

**4 Pick-up/OK key**

* Make call or take call.
* In menu: confirm selection.
* On standby: enter dialed numbers.

**5 Terminate/Back/Delete/On/Off key**

* Terminate a call.
* In menu: one step back..
* Delete entry.
* On/off: press for 2 seconds.

**6 1 key**

* Press and hold to connect with voice mail.

**7 * key**

* SMS: special characters ( , . ? ; : ! “ ’ @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] % = / \ # * $ § ...).
* Standby: press twice for inserting + (to enter country codes, e.g. +36 for Hungary).

**8 0 key**

* SMS: enter space
* Long press during call: activate handsfree

**9 # key**

* SMS: SMS: switch between upper/lower case letters & numerals.

**10 Battery**

**11 Travel charger**

**12 Volume control +/–**

* Adjust handset

**13 FM radio**

**14 Emergency call button**

**15 Flash Torch/Alarm**

* Slid up-turn on the Flash Torch
* Slid down-Set up the Alarm

**16 Keypad Lock**

**17 Charger cable socket**

**18 Earphone Socket**

**19 Battery compartment door**

**SWITCH ON/Off**

Press key for at least 2 seconds to switch handset on/off.

**ENTER PIN CODE**

1 to 0 The PIN code is a 4-digit number, to which prevents others from making unauthorised calls on your mobile phone.

**ENTER MENU**

Press ; scroll through menu items with and ; select item and confirm with .

SMS TOOLS PHONE BOOK

CALCULATOR CALL HISTORY SETTINGS

**FUNCTIONS**

* **Incoming call:** Accept call with .
* **Reject call:** Decline call with .
* **End call:** Press to end call.
* **Hands-free talking on/off:** Press during an active call.
* **Dial numbers:** Enter the telephone number over the keypad. Begin call with .
* **Repeat dial:** Press to enter list of dialed numbers. Select a number with or ; begin call with .

**<u>*SMS</u> (Short Message Service) :** Enter menu with and scroll to SMS, confirm with . Write and delete messages, view received/sent messages, set up SMS services etc.

* **SMS functions:** Each key presents several characters, that appear when pressing repeatedly. Press to switch between entry methods. Press 2x to select Send, enter number or select from phone book by search phonebook , scroll to desired contact and confirm with . Press to send .

**<u>* PHONE BOOK</u>:** Enter menu with , scroll to Phone book with , confirm with . Search, add, delete or copy contacts. Set up quick dial keys and phone book settings.

* **Browse phone book:** Open phone book with . Enter initial letter of contact over the keypad; scroll with . When contact found, press to call.

*** Emergency settings :** You may save up to 5 emergency numbers. If the emergency button on the back is pressed and held, pre-stored numbers will be sent a message "Emergency call, please call me", and then dialed automatically. A warning signal sounds during the emergency! If the first number cannot be reached, the second number will be called, and so on (max. 3 rotations of the 5 numbers). Choose Emergency settings and press . Select category with ; confirm with .

**SOS number:** Enter general ,emergency number like 911 or 112.

**Owner info:** Enter personal information.

**Emergency numbers:** Create, delete and change emergency contacts or change the sequence of numbers.

**Emergency text:** Pre-set emergency text can be edited accordingly.

**Emergency button:** Set emergency function On or OfF

* **Quick dial:** dial a stored number with a single keystroke.

To set, enter menu with , scroll to Phone book with , confirm with Scroll to Quick dial keys with , confirm with . Allocate quick dial key and confirm. Enter Change, select contact from phone book and save with .

To quick dial, press corresponding keys *, # or **2** to **9** for **2** seconds to make a call.

**1** is reserved for the voice mail number, but may be edited accordingly.

**NOTE:** This phone doesn't recognize whether a person or machine has picked up a call; in either case the call will be considered sucecssful! If no emergency number is saved or if your calling card has expired or you have no access to a foreign network (e.g. roaming not permitted),112 can be dialed.

*** CALL History:** Enter menu with , scroll to Call info with , confirm with . View missed/ to recieved calls, dialed numbers and call duration; delete calls. Select item with with , confirm with to show details .

**Display shows a missed call:** Press to show directly the missed calls. Display shows contact/ number of missed calls, date/time and NEW for new missed calls. Press to choose options such as call back, send SMS, show call details, save to phone book or delete.

*** TOOLS:** Enter menu with , scroll to Tools with , confirm with . Set up and to edit alarm function, memos and birthday reminders.

**Alarm clock:** Select Set Alarm and press 2x . Select One Shot Alarm or Weekly Alarm and confirm with . Set time and melody and confirm with .

**Memo:** Create memos with reminder function, similar to alarm clock function.

**Birthday reminder:** Select Birthday reminder and press 2x . Enter person's name, birthday and time; confirm with .

*** CALCULATOR:** Enter menu with , scroll to Calculator with , confirm with with .

**Execute basic arithmetical operations:** enter number over the numeric keypad, scroll with or to +, –, x,/, or =, confirm with Enter next number over numeric keypad; scroll with or to +, –, x,/ or =, confirm with .

*** SETTINGS:** Enter menu with , scroll to Settings with , confirm with . Set up silent to mode, vibrating alert, network settings, PIN code requests and phone settings such as ring tone, volume, language and clock.

**Silent mode:** Select Silent mode and press .

Select On or Off and confirm with .

**Vibrating alert:** Select Vibrating alert and press . Select Enable or Disable and confirm with .

**Ring tone:** Select Phone settings and press . Select Melody and press . Select ring tone and confirm with .

**Language:** Select Phone settings and press . Select Language and press . Select language and confirm with .

*** SMS**

– Write new SMS .

– Received SMS: List of messages received.

– Sent SMS: List of messages sent.

– Draftbox: Lisit of message drafts.

– Templat**es:** creat or send default messages for quick sending

– New template
– Please reply
– I‘m in a meeting
– I am busy now
– I‘ll be late
– Call me tonight

– Delete SMS: delete messages by category.
– All SMS
– Received SMS
– Sent SMS
– Draftbox
– Templates

– Mailbox number
– Service centre no**.** Enter the SMS service centre number.
– Status report: review of messages sent / received.
– Memory status Check the phone‘s memory status.

*** Phone Book**

– Search name: Browse phone book entries by name.
– Add contact: Add contact to the phone book.
– Delete contact: Delete contact from the phone book.
– Copy contact: Copy contact from the phone book.
– Emergency settings
– SOS number: Enter general emergency contact.
– Owner info: Enter personal information.
– Emergency numbers: Enter and edit up to 5 emergency contacts.
– Emergency text: Enter emergency SMS text.
– Emergency button: Switch emergency function on/off.

– Quick dial keys
– Mailbox Add mailbox number.
– 2–9, *, # . Allocate contact to keys 2–9, * and #.

– Phone Book settings
– Save entry on: Store contact numbers on SIM card or phone.
– Memory status: Check the phone book‘s memory status.

*** Call info**

– Missed calls: List of all calls missed.
– Dialed numbers: List of all numbers dialed.
– Received calls: List of all calls receiced.
– Delete calls: Delete all calls by category
– Delete all calls
– Delete all missed

– Delete all dialed
– Delete all received
– Call duration: Check call duration by category
– Last call
– All calls
– Dialed numbers
– Received calls
– Clear timers

*** Tools**

– Alarm clock: Set up, edit and delete alarm clock seetings
– Set alarm
– Clear alarm
– Memo: Set up, edit and delete memos.
– Edit memo
– Clear all
– Birthday reminder: Setup, edit and delete birthday reminder
– New birthday
– Edit birthday
– Delete birthday

*** Calculator**

*** Settings**

– Silent mode: Set silent mode on/off.
– Vibrating alert: Set vibrating alert on/off.
– Phone settings
– Melody: Select ring tone for different functions.
(Note: You can set English voice tone for the keytones by selecting SETTINGS/Phone settings/Melody/Key tones/Voice tone)
– Volume: Set volume for different ring tones.
– Display contrast: Adjust display contrast from 1-10.
– Language: Select desired language from the menu.
– Clock setting: Set clock time, date and format.
– Network settings
– Call waiting: Set up and edit call waiting function.
– Call forwarded: Set up and edit call forwarding function.
– Call barring: Set up and edit call barring function.
– Network selection: Set up automatic or manual network selection.
– Hide number: Set to hide your number.
– PIN code requests: Set PIN code request function on/off, or change PIN code.
– Factory default: Reset the phone to factory settings.

**SPECIfICATIONS**

Dual band GSM 900/1800 MHz / Battery: Li-Ion 3.7 V, 1000mAh

Dimensions: 110*47.5*15.5mm
Weight: 80g including battery

**DISPOSAL**

Do not dispose of this appliance as municipal waste. Return waste batteries to a designated collection point.

**INTENDED USE**

This appliance is intended for mobile use. Only use according to these instructions. Improper use is dangerous and will void any warranty claim.

**NOTE: The features and functions of this telephone may change without prior notice.**